

DVT VK E

SIZDIRMAZLIK TEST CİHAZI



ÖZELLİKLE GIDA AMBALAJLARININ
SIZDIRMAZLIK TESTLERİNDE KULLANILIR

DVT VK E

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sızdırmazlık test cihazı gıda, ilaç, tıbbi aletler, elektronik parçalar, kırtasiye ve diğer endüstriyel ürünlerin sızdırmazlık testleri için tasarlanmıştır.

Ürünlerin hava sızdırıp sızdırmadığı vakum altında test edilmektedir.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Şişe ve kapak üreticileri
- Vakumlu kutu ve folyo üreticileri
- Gıda üreticileri

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

- Genişlik: 500 mm.
- Derinlik: 600 mm.
- Yükseklik: 680 mm.
- Ağırlık: 31 kg.

İLGİLİ STANDARTLAR

- ASTM D3078
- GB/T 1517
- ASTM D4991
- ASTM D6653

TEKNİK BİLGİLER

DVT VKE – DVT VK EP

- Vakum miktarı dijital ekranda okunur.
- Deney süresi dijital ekranda okunur.
- Deney süresi önceden girilir. Deney süresi sonunda ses ile ikaz eder.
- Deney süresi: 1 - 99 dakika arası.
- Kolay kullanım.
- Şeffaf kabin ile vakumda deformasyon gözlemlenir.
- -500 mbar'a kadar vakum yapar.
- Su içinde veya hava ortamında deneye uygundur.
- İsteğe bağlı hazne ölçülerinde üretilebilir.

DVT VK E Modeli

- Çalışma voltajı: 220 V 50 Hz.
- Çalışma basıncı (hava girişi): min. 6 bar.

DVT VK EP Modeli

- Çalışma voltajı: 220 V 50 Hz.
- Çalışması için hava girişine gerek yoktur.
- Vakum pompalı modeldir.

Dörtgen hazne	
Genişlik x Derinlik x Yükseklik, cm	37 x 37 x 31
Hacim, litre	42

Silindir hazne	Küçük hazneli model	Büyük hazneli model
İç çap, cm	23	23
İç yükseklik, cm	19	33
Hacim, litre	8	14

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.